

## INSTRUKCJA PARTICLE PAD / STEMPLE NA CZĄSTKI

1. Wyjmij stempel z woreczka



2. Wypisz etykietę



3. Odklej taśmę z tyłu etykiety



4. Aktywuj stempel poprzez odklejenie taśmy zabezpieczającej



5. Taśmę zabezpieczającą naklej na tył etykiety w miejsce krążka klejowego (etykieta będzie jeszcze potrzebna do zabezpieczenia stempla przed badaniem)



6. Zbierz zanieczyszczenia z kontrolowanej powierzchni



7. Odklej taśmę zabezpieczającą z tyłu etykiety i zabezpiecz powierzchnię stempla do czasu oceny mikroskopowej



8. W razie potrzeby odetnij zbędą część etykiet przez umieszczeniem stempla na stoliku mikroskopowym